

Bedienungsanleitung

www.schlauchwickelkorb.de



Erst lesen dann loslegen !!!

Bedienungsanleitung

Schlauchwickelkorb

Der Schlauchwickelkorb kann in weniger als zwei Minuten durch eine/n Feuerwehrfrau/mann mit drei C-Schläuchen in bequemer Haltung bestückt werden.

Zum Bestücken des Korbes ist die Kennzeichnung der Schläuche in der Mitte mit einem farbigen Punkt von großem Vorteil. Die Mitte des Schlauches wird um ca. 20 cm versetzt, damit die Kupplungen nach der Aufwicklung etwa gleichzeitig am Korb anliegen.

1. Korbhalteblech Am Fahrzeug befestigen

Das Korbhalteblech wird an der rechten Seite in optimaler Höhe an der Aufstiegsleiter eingehängt und mit dem Gurt befestigt.



Bild 1



Bild 2

Um ein optimales Arbeiten mit der Aufhängung zu erreichen, sollte das Blechteil in Höhe von ca. 80 bis 90 cm angebracht sein.

2. Der Schlauchwickelkorb wird ins Blechteil eingehängt



3. Wickeln des ersten Schlauches

Nachdem der Korb ins Blechteil eingehängt ist, kann mit der Bestückung des Korbes begonnen werden. Die Bestückung wird von der Seite des Korbes an der sich die Einführung der Kurbel (siehe Bild 3 und 4) befindet vorgenommen. Die Schlaufe des Schlauches wird über dem im Korb liegenden Bolzen festgehalten, und die Kurbel wird bis zum Anschlag so eingeführt, dass der Mitnahmehaken in die Schlaufe des Schlauches ragt und der Schlauch mitgedreht werden kann. Im Uhrzeigersinn wird der Erste Schlauch in wenigen Sekunden in den Korb hineingedreht.



Bild 3



Bild 4

Die Handkurbel lässt sich nur in senkrechter Stellung (siehe Bild 3) in den Korb einführen. Wenn der Schlauch eingedreht ist, sollte die Kurbel immer durch rückwärtige Drehung in diese Stellung gebracht werden, um ein leichtes Entnehmen der Kurbel zu erreichen.



Die erste Kupplungshälfte wird in die dafür vorgesehene Halterung eingedrückt.
(siehe Bild 5)

Bild 5

Drehen Sie nach dem Wickelvorgang die Handkurbel um eine Umdrehung zurück. Dadurch entspannen Sie den gewickelten C-Schlauch – die Handkurbel lässt sich leichter entnehmen.

4. Wickeln des zweiten Schlauches

Die zweite Schlaufe mit Hilfe der Öffnungen an der Hinterseite des Korbes auf den Zweiten Bolzen (siehe Bild 6 und 7) legen und den zweiten Schlauch in gleicher Weise wie den Ersten in den Korb wickeln.



Bild 6



Bild 7

Schlauch 1 und 2 werden zusammengekuppelt und wie in Bild 9 in die untere der beiden Kupplungshalterungen eingelegt. Möglichst so einlegen, damit sich die Kupplung bei der Entnahme der Schläuche nicht drehen muss. (siehe Bild 9)



Bild 8



Bild 9

5. Wickeln des dritten Schlauches

Die dritte Schlaufe mit Hilfe der Öffnungen an der Hinterseite des Korbes auf den oberen Bolzen (siehe Bild 10 und 11) legen und den dritten Schlauch in gleicher Weise wie Schlauch 1 und 2 in den Korb wickeln.



Bild 10



Bild 11

Nachdem der zweite und der Dritte Schlauch miteinander verkuppelt sind kann die letzte Halbkupplung in die dafür vorgesehene Halterung (siehe Bild 13) gelegt und mit dem Klettverschluss befestigt werden.

Die Befestigung der letzten Kupplungshälfte kann je nach Ausführung und Absprache mit dem Kunden auch anders gestaltet werden.



Bild 12



Bild 13

Fertig gewickelten Korb entnehmen.

4. Entnahme der Schläuche

Klettband öffnen und die Schlauchkupplung entnehmen, am Verteiler ankuppeln und mit dem Schlauchwickelkorb losgehen.

Bei dicken Schläuchen z.B. C-52 ist es wichtig, dass die obere Doppelkupplung vor dem Abziehen der Schläuche aus der Halterung entnommen wird. Durch die Entnahme der oberen Doppelkupplung ist ein reibungsloser Auswurf der Schläuche gegeben.



Bild 14



Bild 15



Der Tragegurt ermöglicht eine schnelle und einfache Gewichtsverlagerung des Korbes, die beim Begehen von Treppen ins Ober- oder Untergeschoss große Vorteile gezeigt haben.

5. Entnahme der Schläuche durch öffnen der Klappe nur bei Körben mit Öffnungsklappe



Wenn die Schläuche für die Schlauchwäsche und Pflege entnommen werden, kann der Korb je nach Ausführung geöffnet werden. Die Kupplungen werden aus ihren jeweiligen Halterungen gezogen und auseinander gekuppelt. Die Kupplungen können zwischen dem markierten Bereich durchgezogen werden und somit kann der Schlauch entnommen werden.